

Havneregler gjeldende fra Juli 2024

Havnereglene gjelder for alle som ferdes i bryggeanlegget. Alle som ferdes her plikter å vise hensyn, orden og følge anvisninger gitt ved dette reglementet.

Båthavna i Flisvika er et veldig utsatt anlegg. Alle forhold, som generell dimensjonering av fortøyninger, fending, marginer osv. må forstås i strengeste forstand. Høy grad av ettersyn til egen båt/båtplass påkreves. Skader eller avvik i anlegget må varsles.

Allmen ferdsel

Bryggeanlegget er åpent for almen ferdsel. Ferdsel gjøres på egen risiko. Anlegget har som hovedfunksjon å være båthavn. De som bader, fisker osv. må ta hensyn til og gi plass for hovedfunksjonen. Alle skal rydde etter seg og bidra til å holde orden.

Båtplass

Maksimal båtplassberegning og krav til fortøyning baserer seg på leverandørens anbefalinger, NBPF - Norske Bryggeprodusenters Forening sin anbefalinger, og på bølgeanalyse som anbefaler kun mindre båter i anlegget.

- Båter kan ikke ha vekt større enn 2t
- Det skal være plass til 15cm fender på hver side
 - gjelder også f.eks. rib
 - 10cm i 2,5m plasser

Fortøyning

Båt ved brygge skal være forsvarlig fortøyd slik at det ikke er til ulempe for andre brukere.

Krav til fortøyning baserer seg på leverandørens anbefalinger, NBPF - Norske Bryggeprodusenters Forening sin anbefalinger, og at anlegget ligger spesielt utsatt til.

- Fortøyningstau skal være rikelig dimensjonert
- Alle båter skal ha minst fire punkters fortøyning
- Alle fortøyninger skal ha rykkdempere i gummi
- Det skal brukes fendere på begge sider
- Det skal ikke brukes sjakler eller annet i metall mot kryssholtene
- Tau og rykkdempere skal etterses jevnlig og byttes ved svekkelse
- Skade på bryggeanlegget som følge av sviktende fortøyning kan utløse erstatningsansvar
- Båt fortøyd i bås skal ikke lage utilbørlig støy

Kajakklagring

Det er anledning til midlertidig lagring av kajakk i bryggeanlegget på gitte vilkår. Det ikke er anledning til å ha kajakk lagret på brygga i ukes eller månedsvis, kun under bruk og opphold i Flisvika

- Kun de som har båtplass i havna kan ha kajakk lagret på eller ved brygga.
- Kun innsiden eller innerste del av innerste brygge skal benyttes.
- Kajakker skal kun lagres i korte perioder, og under tilsyn.
- Kajakker skal være merket med kontaktinfo

Lagring

Det er ikke anledning til å lagre utstyr i anlegget som ikke er spesifikt beskrevet

Gjesteplasser / besøkende

Det er ikke anledning til å belegge båter/gjester på utsidene av anlegget

Vinterbruk

Det er ikke anledning til å bruke båthavna vinterstid.
Normalt vil anlegget stenges etter 1.uke i oktober.
Anlegget åpnes normalt rund månedsskiftet april/mai.

Vinterforberedelser

Ved sesongavslutning skal alle tau, løse fendere o.l. fjernes