
Forenklet Bruksanvisning Siedle svarapparat AIB 150



AIB 150-0

a - Døråpnerknapp

b - LED-diode

c - Taleknapp

d - Mikrofon

Besvare anrop: *Trykk på* **Taleknapp** *EN gang for samtale.*

Avslutte Samtale: *Trykk på* **Taleknapp** *EN gang for å avslutte samtale.*

Åpne dør: *Trykk kort på* **Døråpnerknapp**.

Slå av eller på ringelyd: *Dobbeltklikk på* **Taleknapp** *- rød* **LED-diode** *blinker når ringelyd er slått av.*