

### Betjeningsveiledning for brannalarm i Sameiet Tordenskiold Brygge

Hvis brannalarmen blir utløst i DIN leilighet har du **tre – 3 – minutter** på deg til alarmeren utløses i alle leiligheter og fellesarealer i sameiet. Brannalarmen overføres også til brannvesenet etter de tre minuttene.

#### Dette gjør du hvis alarmeren utløses i DIN leilighet:

Sjekk først årsak til brannalarm.

Ved **faktisk brannalarm**: Følg sameiets branninstruks.

Ved **uønsket alarm**: Gjør følgende:


1. Stopp alarmeren ved å trykke på «**AVSTILL ALARM**»  
Du må **aldri** avstille en alarm før du har sjekket at alarmeren er uønsket.



AVSTILL  
ALARM

2. Tilbakestill alarmeren ved å holde inne knappen  
«**TILBAKESTILL**» i cirka 3 sekunder.

Husk å fjerne røyk fra detektoren før du trykker på denne. Vent minst 30 sekunder før du trykker, også om det ikke er synlig røyk ved detektoren.



TILBAKE-  
STILL

## TELEFON BRANNVESEN: 110