


Forenklet Bruksanvisning Siedle svarapparat AIB 150



AIB 150-0

a - Døråpnerknapp

b - LED-diode

c - Taleknapp

d - Mikrofon

Besvare anrop: Trykk på Taleknapp EN gang for samtale.

Avslutte Samtale: Trykk på Taleknapp EN gang for å avslutte samtale.

Åpne dør: Trykk kort på Døråpnerknapp.

Slå av eller på ringelyd: Dobbeltklikk på Taleknapp - rød LED-diode blinker når ringelyd er slått av.